

UŽIVATELSKÝ NÁVOD

HYDROMASÁŽNÍ PARNÍ BOX

ECO

HYDRO • HYDRO JET • STEAM • HYDRO STEAM

PACIFIC

MANUAL



ECO Hydro



ECO Hydro Jet



ECO Steam



ECO Hydro Steam



PACIFIC Manual

OBSAH:

Údržba boxu	2
Důležité informace	2
Eco Hydro	
Popis funkčních částí	3
Sprchování	3
Eco Hydro Jet / Pacific Manual	
Popis funkčních částí	4
Sprchování	4
Popis přepínače trysek	4
Eco Steam	
Popis funkčních částí	5
Sprchování	5
Parní lázeň	5
Eco Hydro Steam	
Popis funkčních částí	7
Sprchování	7
Parní lázeň	7
Osvětlení	8
Výstraha	8

Věnujte prosím pozornost **UPOZORNĚNÍM** v tomto manuálu, dodržujte bezpodmínečně základní pokyny pro nastavení a užívání hydroterapeutických boxů !!!!

1. Údržba boxu

Podle toho jak je box často používán provedte důkladnější očistu boxu

Doporučujeme na čišťení boxu používat tyto prostředky:

- » pěnový odstraňovač vodního kamene
- » hygienický čistič vířivých van (25 ml do vaničky s 55 l teplé vody)
- » čistič skla & zrcadel s rozprašovačem

Pokud se budou pojezdové dveře po určité době hůře otvírat a zavírat, namazejte kolečka i profily lékařskou vazelínou.

Upozornění !

- » K údržbě nepoužívejte prostředky obsahující pevné částice. Vyvarujte se, aby povrch výrobku došel do styku s koncentrovanými kyselinami, louhy a těkavými látkami!!!

2. Důležité informace

OCHRANA SUBSYSTÉMŮ

- elektronika - pojistkou 2A
- výparník - bimetalová pojistka

6. Hydromasážní parní box ECO HYDRO STEAM

Popis funkčních částí:

- 1 - osvětlení
- 2 - sprcha ruční
- 3 - odkládací polička
- 4 - sedák boxu
- 5 - termostatická baterie
- 6 - přepínač baterie
- 7 - odtokový komplet se sifonem
- 8 - masážní tryska zádová - 3 ks
- 9 - masážní tryska ramenní - 2 ks
- 10 - vyústění páry
- 11 - ovladač světla
- 12 - nálevka čistícího roztoku
- 13 - ovladač páry



Sprchování

Pákový přepínač

Spuštění vody a regulaci intenzity proudu provádíme pomocí pákového přepínače. Přepnutí páky doleva spouští sprchu ruční, přepnutím doprava spouští trysky - 5 ks.



2 polohový pákový přepínač

termostatická baterie

Termostatická baterie

Termostatická baterie slouží k nastavení požadované teploty vody. Baterie je vybavena bezpečnostní pojistkou 38 °C. Vyšší teplotu lze nastavit po stlačení bezpečnostního kolíku.

Parní lázeň

Klidový stav

Kontrolka ovladače svítí červeně

Spuštění parní lázně

- 1) Stiskněte tlačítko
 - a) Spustíte proces parní lázně na dobu 40 minut.
 - i) Kontrolka ovladač se změní na zelenou
 - b) Čas se začne odpočítávat ihned po aktivaci
 - c) Po vypršení limitu parní lázně se proces automaticky vypne
 - i) 10 s před automatickým vypnutím se kontrolka rozblíká



Vypnutí parní lázně = automatické proplachování generátoru páry

- 2) Stiskněte tlačítko
 - i) Kontrolka ovladače se změní na červenou
- a) Po 10 minutách od vypnutí parní lázně se spustí automatické proplachování generátoru páry vodou
- b) Toto proplachování trvá přibližně 3 minuty do úplného vyprázdnění generátoru páry
 - i) Proplachování není vizuálně signalizováno

Spuštění čistění (sanitace) GP

Kontrolka svítí červeně

- 1) Přidrželte tlačítko po dobu 5 sekund
 - i) Kontrolka ovladače se rozbliká červeně
 - ii) Pokud se tak nestane, vyčkejte 15 min. od posledního zásahu na ovladači a postup opakujte
- 2) Nalijte 20 ml prostředku určeného k sanitaci do nálevky.
 - i) Kontrolka ovladače bliká červeně
- 3) Stiskněte tlačítko
 - a) Spustíte proces automatického čistění generátoru páry po dobu 27 minut
 - i) Kontrolka ovladače bliká zeleně
 - b) Po dobu procesu čistění GP je parní lázeň blokována

Vypnutí čistění (sanitace) GP

Nelze provést

Upozornění :

» čistění (sanitace) generátoru páry je nutnou součástí bezporuchového chodu parní lázně. Jejím nedodržováním můžete způsobit závadu boxu, která není součástí záruky !!!

Osvětlení boxu

Klidový stav

Kontrolka svítí červeně

Zapnutí osvětlení

- 1) Stiskněte tlačítko osvětlení na ovladači
 - a) rozsvítí se osvětlení v boxu
 - i) kontrolka ovladače se změní na zelenou



Vypnutí osvětlení

- 2) Dalším stisknutím tlačítka
 - i) kontrolka svítí červeně
- 3) Po vypršení časového limitu 40 min.
 - i) 10 vteřin před vypršením časového limitu osvětlení se zelená kontrolka rozbliká
 - ii) kontrolka svítí červeně

VÝSTRAHA:

TENTO SPOTŘEBIČ NESMÍ BÝT POUŽÍVÁN MALÝMI DĚTMI NEBO NESVÉPŘÁVNÝMI OSOBAMI BEZ DOZORU