

## **MONTÁŽNÍ NÁVOD PRO VANY ZE SMALTOVANÉ OCELI**

- Při zacházení s vanami ze smaltované oceli je třeba dbát na správnou manipulaci. To platí pro přepravu, rozbalování i instalaci.
- Kaldewei doporučuje instalovat vany v rámci finální instalace, tj. po obložení koupelny, a až do skončení stavebních prací je přikrýt.
- Pro ustavení vany jsou k dispozici různé montážní systémy v závislosti na modelu:
  - polystyrénové nosiče
  - vanové nohyDbejte na detaily uvedené v montážních instrukcích přiložených k montážní pomůcce.
- ZVUKOVÁ IZOLACE  
Požadavky normy DIN 4109/A1 – Ochrana proti hluku v budovách – je všeobecně možné dodržet pouze při instalaci vhodné zvukové izolace. Zvukově izolační sada Kaldewei BWS ve spojení s výše uvedenými montážními systémy sestává z více na sebe navazujících složek, které společně zaručují optimální ochranu. Stavba samotná, jako např. poloha koupelny a WC vůči obytným místnostem a ložnicím, provedení stěn a podlah, musí odpovídat požadavkům DIN 4109, Pokyny pro plánování a provedení.
- UZEMNĚNÍ  
Pokud to norma ČSN 33 2000-7-701:1997 předepisuje, je nutné vanu začlenit do doplňkového pospojování.
- Návod je ke stažení na [HYPERLINK „http://www.kaldewei.cz“](http://www.kaldewei.cz)