



Technický popis

1. Nelze doplnit vanovou zástěnou.
2. Vanové doplňky: čelní panel, boční panel.
3. Vana je vyrobená ve dvou provedeních a to s přepadem a bez přepadu.
Pro vanu s přepadem je nutné použít vanový odtokový komplet

s délkou 800 mm. A k vaně bez přepadu se musí použít skrytý vanový odtokový komplet.

Více viz Příslušenství str. 374

4. Varianty vyztužení vany:
LA = sklolaminát.