

Sprchování ve vaně

Panuje obecná představa, že při **budování nové koupelny** nezbyvá nic jiného, než volit MEZI KOUPÁNÍM a SPRCHOVÁNÍM. Velice často se zapomíná na to, že existuje ještě třetí varianta, a to **SPRCHOVÁNÍ VE VANĚ**.

Ano, slyšíte dobře, sprchování, nikoliv špatně provedené opláchnutí, a to ještě za cenu mokré podlahy, na které nejspíš při vystupování z vany uklouznete.



Tak tuto situaci zná asi každý. Ale uznejte sami, nemůže být sprchování mnohem pohodlnější?



A což to zkusit takto?

Dobrá, dejme tomu.

Ale jaké možnosti vlastně máme?

Vanové stěny

nezakrývají celý sprchovací prostor, ale při rozumném sprchování dokáží donutit naprostou většinu vody, aby se dostala do vany. Po skončeném sprchování zbyde na podlaze skutečně jenom pár kapek. Všechny vanové stěny se dají sklápět a proto nezabírají v koupelně zbytečně místo.

- s umělohmotnou, i se skleněnou výplní - VS2, VS3, VS5
- skleněná zástěna z řady Elegance - EVS1
- skleněná zástěna z řady Glassline - GVS2

Vanové kouty

utěšňují sprchovací prostor nad vanou stejně dokonale jako sprchový kout.

- s umělohmotnou výplní nebo s výplní z bezpečnostního kaleného skla - AVDP3 + APSV

