

POKYNY PRO PÉČI O SMALTOVANOU OCEL KALDEWEI 3,5 MM

1. Po použití opláchněte povrch vany nebo sprchové vaničky vodou a utřete vlhkým hadrem, jelenicí nebo houbou.
2. Lehká znečištění odstraňte prostředky na mytí nádobí nebo neutrálními čisticími prostředky, silnější znečištění nechte 15-20 minut odmočit.
3. Usazování vodního kamene zabráníte, pokud budete dbát na to, aby armatury těsnily a po použití odstraní zbytkovou vodu. Případné usazeniny můžete odstranit pomocí vlažného octového roztoku zředěného v poměru 1:1 (nepoužívejte koncentrovaný ocet). Poté dobře opláchněte. Nepoužívejte abrazivní čisticí prostředky, čisticí prostředky obsahující písek nebo silně kyselé. Dodržujte pokyny při čištění armatur.
4. Při použití prostředků na čištění odpadů dodržujte návod a prostředky lijte přímo do odpadu. Kapky ze smaltu ihned odstraňte.
5. Pro příležitostné důkladné čištění nebo při silnějším znečištění doporučujeme Kaldewei Email-Pulver nebo Kaldewei Email-Pflege z příslušenství Kaldewei. Poškození vzniklé nesprávným zacházením je možné opravit v mnoha případech pomocí Kaldewei Email-Stift nebo Kaldewei Email-Set.

POKYNY PRO PÉČI O OCELOVÝ SMALT KALDEWEI 3,5 MM S POVRCHOVOU ÚPRAVOU PERL-EFFEKT

Aby vydržel Perl-Effekt na vanách a vaničkách ze smaltované oceli Kaldewei 3,5 mm mnoho let, dodržujte prosím následující pokyny!

1. Po použití opláchněte povrch vany nebo sprchové vaničky teplou vodou a utřete měkkým vlhkým hadrem nebo jelenicí.
2. Je-li vaše vana nebo sprchová vanička silně zašpiněna, použijte k čištění pouze obvyklé čisticí prostředky na nádobí, jemné čisticí prostředky pro domácnost, neutrální čisticí prostředky nebo slabě kyselé čisticí prostředky pro koupelny. Naneste čisticí prostředek podle pokynu výrobce pouze na měkkou houbu, houbovitou nebo textilní tkaninu. Nečistoty nechte případně 15-20 odmočit.
3. Usazování vodního kamene zabráníte, pokud budete dbát na to, aby armatury těsnily a po použití odstraní zbytkovou vodu. Případné usazeniny většinou otřete hadříkem. Zvláště odolné skvrny můžete odstranit pomocí vlažného octového roztoku zředěného v poměru 1:1 (nepoužívejte koncentrovaný ocet). Poté dobře opláchněte. Dodržujte pokyny při čištění armatur.
4. Při použití prostředků na čištění odpadů dodržujte návod a prostředky lijte přímo do odpadu. V každém případě je nutno zabránit postříkání povrchu!

Následující materiály trvale poškozují povrchovou úpravu:

Abrazivní čisticí prostředky, ocelová vlna, abrazivní čisticí houby, silně kyselé nebo silně alkalické čisticí prostředky, prostředky na praní a odpadní louhy z automatických praček. Nepoužívejte Kaldewei Email-Pflege a Kaldewei Email-Pulver pro vany a sprchové vaničky s povrchovou úpravou Perl-Effekt. Kaldewei Email-Pflege a Kaldewei Email-Pulver jsou určeny pouze pro důkladné čištění běžného smaltovaného povrchu. V žádném případě se nesmí do vany nebo sprchové vaničky dostat malta nebo zbytky lepidel na obklady a spárovacích hmot. Totéž platí i pro stavební prach, písek apod. Všechny tyto materiály mají abrazivní účinek a způsobují poškození povrchové úpravy.

POKYNY PRO PÉČI O ANTISLIP/CELOPLOŠNÝ ANTISLIP

Zašpinění může omezit protiskluzové účinky Antislipu/Celoplošného antislipu. Dbejte na pečlivé čištění, aby zůstal protiskluzový povrch trvale drsný. Podrobné pokyny najdete na internetu na HYPERLINK „<http://www.kaldewei.cz>“