

CZ

Montážní sada k vaničkám

► Souprava se používá pro dokonalé utěsnění sprchové vaničky při montáži do dokončených interiérů koupelen.

► Bez zásahu do stávajících povrchů stěn se docílí vzhledově perfektního a funkčního napojení sprchové vaničky na stěnu koupelny.

► Při montáži vaničky pro sprchový kout osazujeme krycí lištu až po definitivní montáži nástavby tak, aby lišta končila těsně u vnitřní konstrukce koutu.

► Při osazení samostatné vaničky je krycí lišta ukončena zároveň s okrajem vaničky. Dutý prostor rovného konce lišty se zaplní tmelem, který se po zatvrdnutí seřízne.

Postup montáže

1. Na boční stěny vaničky, které budou přiléhat k obkladu, nalepit samolepicí molitanový pásek 10 milimetrů od horního okraje vaničky.

2. Vaničku instalovat dle doporučení výrobce.

3. Do spáry mezi vaničku a stěnu vložit plastové lišty a označit potřebnou délku. U rohového spoje je možno upravit jeho přesnost opracováním šikmé části lišt jemným pilníkem nebo nožem. Přebytečné, rovně zaříznuté konce, zkrátit mimo vaničku na požadovanou délku.

4. Do volné spáry na molitanový pásek nanést tmel o \varnothing 8 mm.

5. Dle nákresu nanést tmel i na plastovou lištu v celé její délce a šikmo seříznuté konce vyplnit tmelem.

6. Lištu natlačit do spáry mezi vaničku a stěnu tak, aby těsně přilehla na horní okraj vaničky a na obklad stěny. Lištu zatížit.

7. Přebytečný tmel po zaschnutí (cca 4 hodiny - dle okolní teploty) opatrně odříznout a odstranit.

Obsah soupravy:

- | | |
|--|------|
| 1. Krycí lišta délky 1000 mm | 2 ks |
| 2. Samolepicí molitanový pásek 2000 mm | 1 ks |
| 3. Tmel RAVAK – PROFESSIONAL 310 ml | 1 ks |

