


# RAVAK AntiCalc®



## AntiCalc

Všichni víme, že voda většinou obsahuje velké množství soli, které vytvářejí na skle minerální usazeniny, takzvané „mapy“. Ty lze odstranit velmi těžko.

Povrch skla totiž není ve skutečnosti hladký, ale porézní a zvrásněný. Soli železa, manganu či křemíku vytvářejí na skle sediment, který je vázán na sklo chemickou vazbou, a po čase ho ošklivé zabarví. Běžně dostupné chemické prostředky jsou neúčinné.

RAVAK AntiCalc® je unikátní řešení ochrany povrchu skla před poškozením vodními sedimenty. Tato vodoodpudivá vrstva brání kapkám udržet se na skle, a proto sjíždějí dolů.

Menší kapky, které se na skle udrží, sice zanechají po zaschnutí sediment, ale ten není na sklo chemicky vázán, a proto ho lze lehce setřít vlhkým hadříkem.

### neviditelný štít proti nečistotě a usazeninám



Dveře udržované  
prostředkem  
RAVAK AntiCalc®.



Sklo ošetřené prostředkem  
RAVAK AntiCalc® - voda  
je odpuzována.




Dveře neudržované  
prostředkem  
RAVAK AntiCalc®.



Působení vody na sklo  
bez použití prostředku  
RAVAK AntiCalc®.

povrch skla upraveného  
nanotechnologickým procesem  
RAVAK AntiCalc®



povrch běžného skla

### Trvalému znečištění dokáže spolehlivě zabránit pouze úprava skla prostředkem RAVAK AntiCalc®.

Název RAVAK AntiCalc® je chráněn ve většině států světa.

Vrstva RAVAK AntiCalc® je plně odolná vůči běžně používaným čistícím přípravkům na okna a sklo, je ale potřeba ji ošetřovat a udržovat. Obnovovat byste ji měli jednou za dva až šest měsíců s ohledem na četnost použití sprchového koutu.

Doporučujeme vždy nejprve skla koutu po celé ploše očistit přípravkem RAVAK Cleaner a poté nanést AntiCalc Conditioner na suchý hadřík nebo houbu a rozetřít rovnoměrně po skle.

Po deseti minutách působení prostředku sklo vyleštíte do sucha nebo opláchněte vodou a setřete gumovou stěrkou.

Při správném a pravidelném používání přípravku

**AntiCalc Conditioner** poskytujeme záruku na plnou funkčnost systému RAVAK AntiCalc® 10 let. Běžnou údržbu přitom stačí provést jednou měsíčně. Ušetříte tak čas a námahu, ale i peníze za čistící prostředky. Nebudete-li vrstvu udržovat, její životnost se snižuje na 3 měsíce až 2 roky.

Většina sprchových koutů a vanových zástěn RAVAK se skleněnou výplní **je standardně ošetřena přípravkem RAVAK AntiCalc® bez navýšení ceny!**



RAVAK AntiCalc  
Conditioner  
balení 300 ml