

ČIŠTĚNÍ A ÚDRŽBA

Pokud chcete, aby Vám vana dlouho a spolehlivě sloužila, řiďte se prosím následujícími pokyny a doporučeními :

- vanu čistíte po každém použití - doporučujeme spolehlivý a osvědčený RAVAK CLEANER;
- do vany napouštějte nejprve studenou a následně teplou vodu;
- bez prodlení zajistěte opravu protékající vodovodní baterie;
- zamezte styku povrchu vany s rozpouštědly, laky a ředidly, ale i s lakem na nehty nebo odlakovačem, protože mohou poškodit její povrch. Stejně nebezpečné jsou horké předměty - cigareta nebo rozpálená kulma.

Na čištění nepoužívejte koncentrované čisticí prostředky nebo látky, obsahující abrasivní složky. Doporučujeme používat speciálně vyvinuté čisticí prostředky RAVAK DESINFECTANT na dezinfekci hydromasážních systémů a RAVAK CLEANER pro šetrnou a kvalitní údržbu povrchu vany a ostatních komponentů.

HYDROMASÁŽNÍ SYSTÉM

Jedenkrát za 3 týdny doporučujeme vanu napustit teplou vodou, případně použít vodu po koupeli , nalít do ní desinfekční přípravek (doporučený výrobcem) dle návodu a zapnout celý systém na cca 10-15 minut. Následně vanu vypustíte a znovu ji napustíte již jen čistou vodou, aby se systém propláchnul. Propláchnutí se provádí také po dobu cca 10-15 minut. Po vypuštění vody je třeba vanu osušit na povrchu.

AIRMASÁŽNÍ SYSTÉM

Jedenkrát za 3týdny doporučujeme vanu napustit teplou vodou, případně použít vodu po koupeli, nalít do ní desinfekční přípravek (doporučený výrobcem) dle návodu a zapnout celý systém na 0,5 minuty aby se přípravek ve vodě promíchal.Poté nechte desinfekční prostředek ve vaně působit po dobu cca 10-15minut. Vanu vypustíte a znovu ji napustíte již jen čistou vodu,několikrát zapnete a vypnete airsystém.Vypustíte vodu z vany a nechte systém běžet několik minut, aby se vysušil.Na závěr vanu osušíte měkkým hadříkem.

U systému Hydro+Air kombinujete oba způsoby dohromady.

V případě že je systém vybaven automatickou desinfekční jednotkou postupujte následovně: Po skončení desinfekčního procesu vypustíte vodu z vany a její povrch opláchněte čistou vodou. Nechte proběhnout automatické vysoušení a na závěr vanu osušíte měkkým hadříkem.

Jedině výše popsáným způsobem dokonale zabráníte usazování minerálních sedimentů, organických nečistot a zbytků mýdla.

Dávkování desinfekčního přípravku RAVAK DESINFECTANT :

Do teplé vody nalít 40 -120 ml roztoku (na každých 100 litrů vody dávkujeme 40 ml roztoku).

Jestliže jsou na povrchu vany mechanické nečistoty (např. po instalaci vany nebo po malování koupelny), postupujte vždy následujícím způsobem :

- nečistoty odstraňte z povrchu mechanicky, nejlépe např. dřevěnou stěrkou, zásadně nepoužívejte kovové stěrky, drátěnku, kovovou vlnu, nože nebo drhnoucí žínky;
- nečistoty z oleje, mazadel a tuků odstraňte technickým lihem. Nepoužívejte silná rozpouštědla jako aceton, ředidla na barvy, toluen nebo benzen , čpavkové ani chloridové přípravky;
- práškové čisticí prostředky používejte pouze na kovové části vany, ale lépe je použít pasty nebo leštící emulze;
- na závěr povrch vany vždy opláchněte čistou vodou a osušíte měkkým hadříkem.

Je přísně zakázáno rozebírat nebo upravovat technologická zařízení instalovaná pod vanou a zasahovat do elektrické části nebo manipulovat s elektrickými prvky systému. Pamatujte na to při každé údržbě vany a dodržujte toto nařízení.